


MANUAL DE INSTALACIÓN



PANTALLA NEUTRA XCZ-31/41/51/71L



1, La abrazadera del cristal frontal (pieza número 2) se introduce en la ranura del perfil de aluminio (pieza número 1)

2, La abrazadera superior del cristal (pieza número 3) se introduce en la ranura del perfil de aluminio (pieza número 4) ,y después la abrazadera superior del cristal (pieza número 3) se introduce en la ranura del perfil de aluminio (pieza número 1)

- 3, La abrazadera superior del cristal (pieza número 3) se introduce en la ranura del perfil de aluminio (pieza número 5).y después la abrazadera superior del cristal (pieza No.3) se introduce en la ranura del perfil de alumnio (pieza No. 1)
- 4, La parte fija del cristal(pieza No.6) se introduce en el perfil de aluminio con tornillos(A)y con juntas (BTyC)) (pieza No.10 instruction). Coloca las juntas C entre el cristal y las ranuras del alumnio.(El vidrio serigrafiado se coloca hacia el interior)
- 5, La parte fija del vidrio (pieza No.6) con tornillos y juntas(pieza No. 9 instruction) El tornillo A y la junta BT están en el exterior del cristal, y la placa de fijación del estante D, la junta C y el tornillo E están en el interior del cristal.
- 6, Coloque el estante de vidrio (pieza Número 8) en la placa de fijación del estante (pieza No.D).
- 7, Retire la película protectora de las puertas y colóquelas en la ranura del perfil de alumnio (piezas No 4 y 6)

NAME	ITEM NO.	SIZE
2 CRISTAL FRONTAL (pieza No.2)	XCZ-31L	544*179.5*5mm
	XCZ-41L	544*279.5*5mm
	XCZ-51L	909*179.5*5mm
	XCZ-71L	909*279.5*5mm
3 CRISTAL SUPERIOR (pieza No.3)	XCZ-31/41L	544*277.5*5mm
	XCZ-51/71L	909*277.5*5mm
8 ESTANTE DE CRISTAL (pieza No.8)	XCZ-41L	542*259*5mm
	XCZ-71L	907*259*5mm